# EZ-ZONE® PM Express Manuale utente



# **Regolatore PID**







1 2 3

1241 Bundy Boulevard, Winona, Minnesota USA 55987 Telefono: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507 http://www.watlow.com

0600-0065-0006 Rev. C

Costruito negli Stati Uniti

# 

Maggio 2009

Garanzia EZ-ZONE® PM è certificato ISO 9001 ed è coperto da garanzia di tre anni per il primo acquirente, a condizione che le unità siano state utilizzate in maniera corretta. Watlow non ha alcun controllo sull'utilizzo, a volte scorretto e non può quindi fornire una garanzia in caso di guasto. Di conseguenza Watlow si impegna, a propria scelta, a sostituire o riparare i pezzi difettosi o rimborsare il prezzo di acquisto, esclusivamente per quei componenti che risultino, dopo essere state essere stati esaminati, effettivamente difettosi, nell'ambito del periodo di garanzia indicato. Questa garanzia non comprende eventuali danni dovuti a trasporto. alterazione, uso scorretto o uso improprio. I componenti Watlow devono essere utilizzati nel rispetto di tutte le specifiche indicate

# Assistenza tecnica

Se il termoregolatore Watlow dà problemi, controllare le informazioni sulla configurazione per verificare se le impostazioni sono adatte all'applicazione: ingressi, uscite, allarmi, limiti ecc. Se il problema persiste, richiedere assistenza tecnica contattando il proprio rappresentate locale Watlow (vedere sulla copertina), inviando domande tramite posta elettronica a wintechsupport@watlow. com oppure telefonando al numero +1 (507) 494-5656 tra le 7 e le 17, orario degli stati centrali degli Stati Uniti (CST). Richiedere l'assistenza di un tec nico. Il referente al telefono richiederà le seguenti

- Codice prodotto completo del modello
- Tutte le informazioni relative alla configurazione
   Manuale per l'utente

# Pagina di fabbricazione RMA (Return Material Authorization, autorizzazione alla restituzione di materiale)

1. Contattare il servizio assistenza clienti Watlow al numero (507) 454-5300 per richiedere un numero RMA (Return Material Authorization, autorizzazione alla restituzione di materiale), prima di restituire qualsiasi prodotto per la riparazione. Se non si conosce la causa del guasto, contattare l'assistenza di un tecnico o di un responsabile del prodotto.

Copyright del manuale per l'utente EZ-ZONE PM Controller di Watlow Winona, Inc., © dicembre 2008 con tutti i diritti riservati. EZ-ZONE™ PM è coperto da brevetto degli Stati Uniti N. 6,005,577 e brevetti in corso di concessione

I regolatori EZ-ZONE PM agevolano la soluzione dei problemi di loop termico riducendo i costi del loop di regolazione. È possibile ordinare questo controllo come regolatore PID ad anello singolo con uscita di potenza ad alto amperaggio in un pacchetto con montaggio a pannello da 1/16 o 1/32 DIN. Tutto diventa molto più semplice con un regolatore in grado di risolvere i problemi termici del sistema dal momento che la famiglia di controlli EZ-ZONE è altamente scalabile e l'utente paga solo per ciò di cui ha bisogno. Se si è quindi in cerca di un regolatore PID ad anello singolo o ad anelli multipli, un regolatore di sovra o sotto limite o un regolatore integrato (PID e limite), la famiglia di controlli EZ-ZONE è l'ideale per soddisfare tutte le proprie esigenze. Visitare il sito Web http://www.watlow.com per ottenere maggiori informazioni sulla famiglia di controlli EZ-ZONE. Per questo controllo particolare, le comunicazioni seriali vengono eseguite usando il protocollo bus standard Watlow. Se insorge l'esigenza di collegare in rete i controlli e comunicare usando protocolli noti come Modbus RTU/TCP<sup>®</sup>, EtherNet/IP<sup>™</sup> o DeviceNet<sup>™</sup>, è possibile utilizzare l'interfaccia utente remota/gateway (RUI/GTW) della famiglia EZ-ZONE

### Informazioni per la sicurezza

Informazioni per la sicurezza
Le note, i simboli di pericolo e avvertenza che corredano il manuale sono utilizzati per richiamare l'attenzione
su importanti informazioni funzionali e di sicurezza.
La "NOTA" è in genere un breve messaggio in cui si
chiarisce un importante dettaglio.
L'intestazione "PERICOLO" fornisce informazioni essenziali per la sicurezza e il funzionamento
dell'apparecchiatura. Leggere e seguire attentamente
tutte le misure cautelative indicate.
L'intestazione "AVVERTENZA" fornisce informazioni
utili per proteggere gli individui e il dispositivo da
danni. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali
di pericolo relativi all'apparecchiatura. udinii. Plestatei en inassinia atterizione a tutti i segnia di pericolo relativi all'apparecchiatura. Le intestazioni PERICOLO o AVVERTENZA di scossa elettrica sono precedute dal simbolo di rischio di scossa, A. (un fulmine luminoso in un triangolo). Di seguito sono fornite ulteriori spiegazioni:

Simbolo	Spiegazione	
	ATTENZIONE— peri- colo o avvertenza che richiede ulteriori spiegazioni rispetto a quelle riportate sull'etichetta dell'unità. Consultare il manuale utente per ulteriori informazioni.	
	Prodotto sensibile alle scariche elettrostati- che, usare una messa a terra e tecniche di manipolazione ade- guate nell'installare o riparare il prodotto.	
	Unità protetta da isolamento doppio/ rinforzato per prevenire il rischio di scossa.	
Z	Non gettare nella spazzatura, utilizzare tecniche di riciclaggio appropriate oppure consultare il produttore per uno smaltimento adeguato.	
$\sim$	L'unità può essere alimentata sia con corrente alternata (ca) che con corrente continua (cc).	



L'unità è un disposi-tivo approvato da Underwriters Laboratories® ed è stata valutata rispetto ai requisiti di Sati al requisiti di sati Uniti e Canada per i dispositivi di controllo dei processi. UL 61010 e CSA C22.2 N. 61010. File E185611 QUYX, QUYX7. Ve-dere: manu el com dere: www.ul.com



L'unità è un dispositivo approvato da Underwriters Labo-ratories® ed è stata valutata rispetto ai requisiti di Stati Uniti requisiti di Stati Uniti e Canada per le posiz-ioni pericolose classe 1, divisione II, gruppi A, B, C e D. ANSI/ ISA 12.12.01-2007. File E184390 QUZW, QUZW7. Vedere: www.ul.com



L'unità è conforme alle direttive Unione Europea.x Consultare la Dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sulle direttive e sugli standard usati per la conformità.




L'Unità è stata revisio-Lonia e stata revisio-nata e approvata da Factory Mutual come dispositivo di limitazi-one della temperatura in base allo standard FM, classe 3545. Vedere: www.fmglobal.com




L'unità è stata revisio-nata e approvata da CSA International per l'uso come dispositivo per l'indicazione-rego-lazione della tem-peratura in base allo standard CSA C22.2 N. 24. Vedere: www. csa-international.org

# 4 Installazione e cablaggio


Dimensioni 1/32 DIN






Foratura massima 1/32 DIN

# Dimensioni 1/16 DIN







### Installazione



- Realizzare la foratura del pannello usando le dimensioni della dima di montaggio indicate in questo capitolo. Inserire il gruppo del supporto nella foratura del pannello.
- Mentre si preme saldamente il gruppo del sup-porto contro il pannello, far scorrere il collare di supporto sul retro del regolatore.

Se l'installazione non richiede una tenuta NEMA 4X, far scorrere il collare di supporto fin sopra il retro del pannello quanto basta per eliminare lo spazio tra la guarnizione e il pannello.








Collocare la testa del cacciavite nella tacca del gruppo del collare di supporto.

en supporto.

Per una tenuta NEMA 4X, collocare la testa del cacciavite nella tacca del gruppo del collare di supporto e spingere verso il pannello esercitando pressione sulla parte anteriore del regolatore. Non esitare ad esercitare tutta la pressione necessaria per installare correttamente il regolatore. Il sistema di tenuta viene maggiormente compresso spingendo di più il collare di supporto contro la parte anteriore del pannello (vedere la figura). Se il gruppo del supporto si muove avanti e indietro nella foratura, la tenuta non è adeguata. Le linguette su ciascun lato del collare sono dotate di denti che si bloccano nelle sporgenze sulle parti laterali del regolatore. Ciascun dente è posizionato a una diversa profondità dalla parte frontale in modo che una sola linguetta per volta su ciascun lato è bloccata sui linguetta per volta su ciascun lato è bloccata sui



Rimozione del regolatore montato dal supporto
1. Dalla parte anteriore del regolatore, estrarre la linguetta su ciascun lato finché non la si sente scattare.



Estrarre la linguetta su ciascun lato finché non la si sente scattare.



Affettare l'unità da sopra e da sotto per la parte anteriore e

2. Una volta rilasciati i laterali, afferrare l'unità da sopra e da sotto per la parte anteriore con due mani ed estrarla. Se si incontrano difficoltà nell'estrarre l'unità, rimuovere tutti i connettori dal retro del regolatore. Ciò dovrebbe renderne più facile la rimozione.

# Avvertenza:

AVVertenza:

I'alimentazione del regolatore e dei circuiti
controllati va interamente disconnessa prima
di rimuovere il regolatore dal pannello anteriore
o di disconnettere gli altri collegamenti di cablaggio. In caso di mancata osservanza di queste
istruzioni potrebbero verificarsi scosse elettriche
e/o scintille che possono causare esplosioni
classificabili in posizioni pericolose classe 1,
divisione 2.

# Riposizionamento del regolatore sul supporto

- Accertarsi che l'orientamento del regola-tore sia corretto e farlo scivolare all'interno dell'alloggiamento.
- 2. Usando i pollici spingere i lati del regolatore finché non scattano entrambi i fermi.

il regolatore ha dei tasti quindi se non si rie-sce a farlo nuovamente scivolare all'interno non bisogna forzarlo. Controllare di nuovo l'orientamento e reinserirlo dopo averlo corretto.

# Compatibilità chimica

Questo prodotto è compatibile con acidi, basi deboli, alcol, radiazioni gamma e radiazioni ultraviolette. Questo prodotto non è compatibile con basi forti, solventi organici, carburanti, idrocarburi aromatici, idrocarburi clorurati o chetoni.


# Definizioni terminali

Alloggia- mento C		Funzione morsetto	Modello	
98 99		ingresso alimentazione: ca o cc+ ingresso alimentazione: ca o cc-	PM _(C) AAAAB	
CF CD CE		Bus standard EIA-485 comune Bus standard EIA-485 T-/R- Bus standard EIA-485 T+/R+	PM _(C) AAAAB	
	oggia- ento A			
	put 1 resso 1)			
	T1 S1 R1	S2 (RTD) o corrente +, S3 (RTD), termocoppia -, corrente - o volt - Sensore universale ingresso 1: tutte le configurazioni		
U	scite	Funzione morsetto	Configurazione	
1	2			
X1 W1 Y1		comune (uscita a impulsi utilizzare)  cc- (collettore aperto)  cc +	Impulsi/collettore aperto, uscita 1: PM _(C)_ C AAAB	
	W2 Y2	CC- CC +	Impulsi, uscita 2: PM _ (C) C AAAB	
F1 G1 H1		tensione o corrente - tensione + corrente +	Processo universale, uscita 1: PM _ (C) _ F AAAB	
L1 K1 J1		normalmente aperto comune normalmente chiuso	Relè meccanico 5 A, Form C, uscita 1: PM _(C)_ E AAAB	
	L2 K2	normalmente aperto comune	NO-ARC 15 A, Form A, uscita 2: PM6(C) H AAAB	
	L2 K2	normalmente aperto comune	Relè meccanico 5 A, Form A, uscita 2: PM _(C) J AAAB	
L1 L2 normalmente aperto comune			Relè a stato solido 0,5 A, Form A uscita 1: PM _(C)_ K AAAB uscita 2: PM _(C) K AAAB	

### 6 7 8

5

nelle figure che seguono notare che il connettore dell'alloggiamento A non mostra etichette per le uscite. L'etichettatura per le uscite dell'alloggiamento A si basa sul codice prodotto del regolatore.



# Avvertenza:

AN Avvertenza: utilizzare le pratiche di cablaggio e di sicurezza National Electric (NEC) o di altra normativa standard specifica del paese nella fase di cablaggio e collegamento di questo termoregolatore a un'alimentazione e a sensori elettrici o periferiche. Il mancato rispetto delle norme di cui sopra può causare danni alla strumentazione e alla proprietà e/o rischio di lesioni gravi o fatali.


- Nota:
  valore nominale di coppia e terminazione dimensioni cavo max:
   terminazione cavo singola da 0,0507 a 3,30 mm² (da 30 a 12 AWG) o a due 1,31 mm² (16 AWG)
- coppia di serraggio 0,8 Nm (7,0 libbre-pollici)

morsetti adiacenti potrebbero avere etichette differenti, in base al numero di modello. Nota: per prevenire danni al regolatore, non collegare

cavi ai morsetti inutilizzati. Nota:

mantenere l'isolamento elettrico tra l'ingresso analogico 1 e le uscite a impulsi/collettore aperto.

# Potenza



- da 47 a 63 Hz
  - massima potenza assorbita 10 VA

# Bassa potenza

- da 12 a 40 V= (cc)
- Semi Sig F47 da 20 a 28 V~ (ca)

# Alta potenza

- da 85 a 264 V~ (ca)
- Semi Sig F47 da 100 a 240 V~ (ca)


notare nelle figure di seguito che per ciascun ingresso viene identificata l'etichettatura del connettore

### Nota:

quando si usa un RTD a 2 fili, fare un ponte tra S1 e T1

### Ingressi

Tutti gli ingressi sotto rappresentano l'ingresso 1 (l'unico ingresso) e devono essere connessi all'alloggiamento A del controllo PID.



- Volt e Ampere di processo

  Impedenza di ingresso da 4 a 20 mA a 100 Ω

  Impedenza di ingresso da 0 a 10 V= (cc) a
- 20 kΩ Scalabile

# Rilevatore di temperatura a resistenza (RTD, Resistance Temperature Detector) • Platino, 100 $\Omega$ a 0 °C

- Calibrazione alla curva DIN (0,00385 Ω/Ω/°C)
- Resistenza totale dei cavi  $20~\Omega$  Corrente di eccitazione RTD di 0.09~mA tipica. Ciascun Ohm della resistenza dei cavi può influire sulla lettura di 0.03~C.
- Per le RTD a tre fili, il cavo S1 deve essere collegato a R1.
- Per una maggiore precisione, utilizzare un RTD a 3 fili che compensa la resistenza dei cavi. Tutti i cavi a tre fili devono avere la stessa resistenza.

### Termocoppia

- Resistenza di sorgente massima 2 K $\Omega$
- Impedenza di ingresso >20 MΩ


- Per limitare gli errori, il cavo di prolunga per le termocoppie deve essere della stessa lega della

- Rilevazione di sensore aperto 3 microampere Le termocoppie sono sensibili alla polarità. Il
- polo negativo deve essere collegato a S1.
- termocoppia.

# Nota sull'alimentazione:

le uscite a impulsi e le uscite di processo usano un alimentatore comune con un'uscita di corrente massima di 40 mA. Ad esempio, la corrente erogata (mA) dalle uscite 1 e 2 può essere 20/20, 30/10, 40/0, 10/30, ecc...

Daorie Tenere presente che tutte le uscite sono collegate esclusivamente all'alloggiamento A. La disponibilità delle uscite si basa sul numero parte del proprio controllo PID.



# A impulsi

- Corrente erogata fino a un massimo di 40 mA.
- Vedere la nota sull'alimentazione precedente
- Corto circuito limitato a <50 mA
  Tensione circuito aperto da 22 a 32 V= (cc)
- Usare cc- e cc+ per alimentare il relè a stato solido interno.
- DIN-A-MITE compatibile
  - polo singolo: fino a 4 in parallelo o 4 in serie
  - 2 poli: fino a 2 in parallelo o 2 in serie
  - 3 poli: fino a 2 in serie

# Collettore aperto

- Massimo assorbimento di corrente in uscita 100 mA
- Tensione di alimentazione massima 30 V= (cc)
- Qualsiasi uscita a impulsi può utilizzare il morsetto comune.
- Usare un alimentatore esterno per controllare un carico di cc, con il polo positivo del carico sul polo positivo dell'alimentatore, il polo negativo del carico sul collettore aperto e il comune sul polo negativo dell'alimentatore.

Vedere nota Quencharc

# Relè meccanico, Form C

- Carico resistivo massimo 5 A a 240 V~ (ca) o 30 V= (cc)
- Carico minimo 20 mA a 24 V Carico pilota 125 VA a 120/240 V $\sim$  (ca), 25 VA a 24 V $\sim$  (cc) 100.000 cicli a corrente nominale
- L'uscita non fornisce alimentazione
- Per l'utilizzo con ca o cc
- Vedere nota Quencharc.

# Relè meccanico. Form A

- Carico resistivo massimo 5 A a 240 V $\sim$  (ca) o 30 V= (cc)
- Carico minimo 20 mV a 24 V
- Carico pilota 125 VA a 120/240 V $\sim$  (ca), 25 VA a 24 V $\sim$  (ca)
- 100.000 cícli a corrente nominale
- L'uscita non eroga alimentazione. Per l'utilizzo con ca o cc
- Vedere nota Quenchard

# Relè NO-ARC, Form A

- Solo carico resistivo 15 A a 85 264 V~ (ca)
- Solo modelli 1/16 DIN
- Valore nominale ciclo 2.000.000 per circuito NO-ARC
- Carico minimo 100 mA
- Massima dispersione nello stato di spento 2 mA Vietato l'uso con la corrente continua (cc).
- L'uscita non eroga alimentazione

# Relè a stato solido. Form A

- Carico resistivo massimo 0,5 A a 20 264 V~ (ca)
- Carico pilota 20 VA 120/240 V~ (ca)
- Isolato otticamente, senza soppressione del contatto
- Massima corrente di dispersione 105 microampere
- L'uscita non eroga alimentazione
- Vietato l'uso con la corrente continua (cc). Vedi nota Quencharc.

# Processo universale

- Carico massimo da 4 a 20 mA in 800  $\Omega\,$
- Carico minimo da 0 a 10 V= (cc) in tensione 1 k $\Omega$
- Scalabile
- Alimentazioni di uscita (vedere la nota sull'alimentazione che precede).
- Non è possibile usare contemporaneamente uscita di corrente e uscita di tensione

### 11 12 Tasti e display Regolatore PID 1/16 DIN



PM \_ (C) \_ \_ J - A A A A B \_

|10

Display inferiore: indica il valore del punto preimposta to della potenza di uscita durante il funzionamento, o il parametro il cui valore viene visualizzato nel display superiore.

# Tasto A/M:

lasto A/M: Questo tasto alterna la modalità di controllo tra il valore corrente del prompt C.M (Off, MAn, AUto) e la modalità manuale quando si tiene premuto il pulsante A/M per 3 secondi.

Tasto Infinito: 
Annulla e silenzia gli allarmi; premere per spostarsi indietro di un livello oppure premerlo e mantenerlo premuto per tre secondi per ritornare al menu operazioni.

Display superiore: visualizza il valore di processo nel menu ope-razioni, altrimenti il valore del parametro appare nel display inferiore.

V EZ-Z0 8.8:8.8 8.8.8.8 00 0 

Attività comunicazioni: lampeggia quando un altro dispositivo sta comunicando con il regolatore

Spie di unità di temperatura:

Indica se la temperatura viene visualizzata in Fahrenheit o

Attività uscita: i numeri luminosi indicano l'attività delle uscite 1 e 2.

Indicatore di unità percentuali: si accende quando il termore-golatore visualizza i valori come percentuale o quando viene visualizzato il valore impostato di anello aperto.

Celsius

Nasti Su e Giù: ⊙ ⊙ nel menu operazioni, regolano il valore impostato nel display inferiore. Nelle altre pagine, aumentano o diminuiscono i valori sul display superiore oppure cambiano la selezione dei parametri.

# Regolatore PID 1/32 DIN

avanzamento:

avanza tra i prompt di

Con poche eccezioni, tutte le funzioni dei tasti descritte per il regolatore PID 1/16 DIN valgono anche per il regolatore PID 1/32 DIN.

# Display sinistro:

Visualizza il valore di processo nel menu operazioni, altrimenti il valore del parametro appare nel display sinistro.



Display destro: Indica il valore impostato o il valore della potenza di uscita durante il funzionamento, altrimenti il valore del parametro viene visualizzato nel

# Risposta a un messaggio visualizzato (1/16 o 1/32 DIN)

Hisposta a un messaggio vi un messaggio attivo alterna la visualizzazione delle impostazioni normali e del messaggio attivo nel display superiore o sinistro e [Attn] nel display inferiore o destro. La risposta dipende dal messaggio e dalle impostazioni del regolatore. Alcuni messaggi, come Tuning (Regolazione), indicano che è in corso un processo. Se viene generato un messaggio nel display destro o inferiore che può essere eliminato o silenziato (come [AE\_E]) per eseguire l'azione premere semplicemente il tasto infinito. Per annullare [E\_E] un allarme basta premere il tasto Infinito ⊕ per eseguire l'azione.

RLL I Allarme basso 1
RLL I Alarm High (Alla Alarm High (Allarme alto) 1

| RLEI | Alarm Error (Errore alarme) 1 | Er. . . | Error Input (Errore ingresso) 1 | EUn ! Tuning (Regolazione) | P ! Ramping (Rampa)

All'avvio del controllo, con il tasto di avanzamento si scorre tra i vari prompt del menu operazioni. In qualsiasi punto del menu operazioni per tornare alla visualizzazione predefinita premere il tasto Infinito ©.

### Menu operazioni

	Menu operazioni	_
•	Autotune (Regolazione automatica)	[
+	Control Mode (Modalità controllo)	[
	<b>ト.アb</b> Heat Proportional Band (Banda proporzionale riscaldamento)	
	<b>C.Pb</b> Cool Proportional Band (Banda proporzionale raffreddamento)	, [
	Time Integral (Tempo integrale)	ı
	Time Derivative (Tempo derivativo)	[
	o.Ł b 1 Time Base (Base dei tempi)	0
	Time Base (Base dei tempi)	[0
0	Alarm Low Set Point (Valore impostato allarme basso)	_
	Alarm High Set Point (Valore impostato allarme alto)	[0
	Calibration Offset (Offset di calibrazione)	
		[
		_

Display	Descrizione nome parametro	Intervallo (valori predefiniti in grassetto)		
AUE AUt]	Autotune (Regolazione automatica) Avvia una regolazione automatica. Quando è attiva i display superiore o sinistro e inferiore o destro lampeggiano <u>FULO</u> le <u>REED</u> . Visualizzato se: l'algoritmo di raffreddamento o di riscaldamento è impostato su PID	GO NO YES Yes (Si)		
<u>г.г т</u> [ С.М]	Control Mode Active (Modalità di controllo attivo) Visualizza la modalità di controllo corrente. Visualizzato se: sempre	oFF Off (Spento) (用UE o Auto (アフRo) Manual (Manuale)		
<b>h.P b</b> [ h.Pb]	Heat Proportional Band (Banda proporzionale riscaldamento) Imposta la banda proporzionale PID per le uscite di riscaldamento. Visualizzato se: l'algoritmo di riscaldamento è impostato su PID	Da O a 9.999,000 °F o unità Da O a 5.555,000 °C Unità, 25,0 °F o 14,0 °C		
<b>[.P.b</b> [ C.Pb]	Cool Proportional Band (Banda proporzionale raffreddamento) Imposta la banda proporzionale PID per le uscite di raffreddamento. Visualizzato se: l'algoritmo di raffreddamento è impostato su PID	Da O a 9.999,000 °F o unità Da O a 5.555,000 °C Unità, 25,0 °F o 14,0 °C		
<b></b> [ ti]	Time Integral (Tempo integrale) Imposta l'integrale PID per le uscite. Visualizzato se: l'algoritmo di raffreddamento o di riscaldamento è impostato su PID	Da 0 a 9.999 secondi per ripetizione 180,0		
<b>E d</b> ]	Time Derivative (Tempo derivativo) Imposta il tempo derivativo PID per le uscite. Visualizzato se: l'algoritmo di raffreddamento o di riscaldamento è impostato su PID	da 0 a 9.999 secondi <b>0,0 secondi</b>		
o.t b 1 [o.tb1]	Time Base Output (Uscita su base dei tempi) 1 Imposta la base dei tempi per il controllo della base dei tempi prefissata. Visualizzato se: l'uscita 1 è impostata su riscaldamento o raffreddamento con algoritmo di controllo impostato su PID.	Da 0,1 a 60,0 secondi (relè a stato solido o a impulsi) Da 5,0 a 60,0 secondi (relè meccanico e controllo potenza NO-ARC)  1 sec [SSR e sw cc], 20,0 sec [relè mecc. e NO-ARC]		
o.t b.2 [o.tb2]	Time Base Output (Uscita su base dei tempi) 2 Imposta la base dei tempi per il controllo della base dei tempi prefissata. Visualizzato se: l'uscita 2 è impostata su riscaldamento o raffreddamento con algoritmo di controllo impostato su PID.	Da 0,1 a 60,0 secondi (relè a stato solido o a impulsi) Da 5,0 a 60,0 secondi (relè meccanico e controllo potenza NO-ARC)  1 sec [SSR e sw cc], 20,0 sec [relè mecc. e NO-ARC]		
<b>A.L o</b> [ A.Lo]	Alarm Low Set Point (Valore impostato allarme basso) Process (Processo) - imposta il valore di processo che azionerà un allarme basso. Deviation (deviazione) - imposta l'intervallo delle unità a partire dal valore impostato dell'anello chiuso che azionerà un allarme basso. Visualizzato se: Alarm Type (Tipo allarme) (A.ty) è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	Da -1.999,000 a 9.999,000 °F o unità Da -1.128,000 a 5.537,000 °C Unità, 32,0 °F o 0,0 °C		
<b>A.h</b> (	Alarm High Set Point (Valore impostato allarme alto) Process (Processo) - imposta il valore di processo che azionerà un allarme alto. Deviation (deviazione) - imposta l'intervallo delle unità a partire dal valore impostato dell'anello chiuso che azionerà un allarme basso. Visualizzato se: Se Alarm Type (Tipo allarme) (A.ty) è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	Da -1.999,000 a 9.999,000 °F o unità Da -1.128,000 a 5.537,000 °C Unità, 300,0 °F o 150,0 °C		
<b>.[Я</b> ] [ i.CA]	Calibration Offset (Offset di calibrazione) Imposta il valore di offset per l'uscita di processo. Visualizzato se: sempre	Da -1.999,000 a 9.999,000 °F o unità Da -1.110,555 a 5.555,000 °C <b>0,0</b>		

13 14 15 16

Per accedere al menu di configurazione tenere premuti contemporaneamente i tasti Freccia Su e Freccia Giù per 3 secondi circa. Una volta il, premere il tasto di avanzamento verde per scorrere nel prompt della scelta quindi usare i tasti Freccia Su e Giù per modificare l'intervallo. In qualsiasi punto del menu di configurazione, per tornare alla visualizzazione predefinita, premere il tasto Infinito ©.

LoC Lockout Menu (Menu blocco)

5En Sensor Type (Tipo sensore)

Menu operazioni

# Menu di configurazione

Linearization (Linearizzazione) **JEC** Decimal (Decimale) **[ [ F Display Units** (Unità di visualizzazione) Range Low (Intervallo basso) Range High (Intervallo alto)

For Function One (Funzione uno) **ೂ.೬ ೨** Output Type (Tipo uscita) Fn 1 Function Two (Funzione due) **6.89** Heat Algorithm (Algoritmo riscaldamento) **h.5** Heat Hysteresis (Isteresi riscaldamento) Cool Algorithm (Algoritmo raffreddamento) Alarm Type (Tipo allarme) **Ahy** Alarm Hysteresis (Isteresi allarme) R.L. R. Alarm Latching (Memorizzazione allarme) R.b.L Alarm Blocking (Blocco allarme) **R.5** Alarm Silencing (Silenziamento allarme) **R.JSP** Alarm Display (Visualizzazione allarme) **P** Ramp Action (Azione rampa) Ramp Rate (Velocità di rampa) Power Scale High Output (Scala alta potenza di uscita) 1 Power Scale High Output (Scala alta potenza di uscita) 2

PR-1 Display superiore o sinistro
PR-2 Display inferiore o destro
Rd.5 Zone Address (Indirizzo zona)

Regolato	Regolatore PID1/16 e 1/32 DIN		
Display	Descrizione nome parametro	Intervallo (valori predefiniti in grassetto)  da 1 a 5  1 Menu operazioni (sola lettura, pulsante A/M disabilitato)*  2 Menu operazioni (pulsante A/M disabilitato, valore impostato R/W)*  3 Menu operazioni (pulsante A/M abilitato, valore impostato R/W, modalità di controllo R/W)*  4 Accesso R/W al menu operazioni*  5 Accesso R/W completo al menu operazioni e al menu di configurazione*  * È possibile modificare il livello di sicurezza a qualsiasi livello	
LoC [LoC]	Lockout Menu (Menu blocco) Imposta il livello di sicurezza. L'utente può accedere al livello selezionato e a tutti i livelli inferiori. Visualizzato se: Sempre		
<b>5</b> <i>E</i> n [ SEn]	Sensor Type (Tipo di sensore) Imposta il tipo di sensore analogico in modo che sia compatibile con il dispositivo collegato a questo ingresso. Visualizzato se: sempre	EC Thermocouple (Termocoppia)  Lock E Volts dc (Cc volt)  P78 Milliamps dc (Cc milliampere)  RTD 100 Ω	
Lin [Lin]	Linearization (Linearizzazione) Imposta la linearizzazione in modo che sia compatibile con il tipo di termocoppia collegata a questo ingresso.  Ad esempio, selezionare H per una termocoppia di tipo K. Visualizzato se: Sensor Type (Tipo di sensore) è impostato su Thermocouple (Termocoppia).		
<b>dEC</b> ]	Decimal (Decimale) Imposta la precisione del valore visualizzato. Visualizzato se: sempre		
[ C_F]	Display Units (Unità di visualizzazione) Seleziona le unità che verranno visualizzate. Visualizzato se: sempre		
<b>r.L o</b> [ r.Lo]	Range Low (Intervallo basso) Imposta l'intervallo basso del punto preimpostato. Visualizzato se: sempre	da -1.999,000 a 9.999,000 <b>0,0</b>	
<i>ch i</i> [ r.hi]	Range High (Intervallo alto) Imposta l'intervallo alto del punto preimpostato. Visualizzato se: sempre	da -1.999,000 a <b>9.999,000</b>	
<b>F</b>	Function of Output (Funzione di uscita) 1 Seleziona la funzione dell'uscita. Visualizzato se: Se viene ordinata l'uscita 1	oFF Off (Spento)  [Cool Cool (Raffreddamento)  [here Heat (Riscaldamento)  [RLC] Alarm (Allarme)	
<b>o.E Y</b> [ o.ty]	Output Type (Tipo uscita) Selezionare se l'uscita di processo funzionerà in volt o in milliampere. Visualizzato se: A uscita di processo (PM _ C _ F AAAB)	wolt   Volt   TTR   Milliamps (Milliampere)	

Per accedere al menu di configurazione tenere premuti contemporaneamente i tasti Freccia Su e Freccia Giù per 3 secondi circa. Una volta li premere il tasto di avanzamento verde per scorrere nel prompt della scelta quindi usare i tasti Freccia Su e Giù per modificare l'intervallo. In qualsiasi punto del menu di configurazione, per tornare alla visualizzazione predefinita, premere il tasto Infinito.

# Menu Configurazione

/ienu	Configurazione	
	LoC Lockout Menu (Menu	ı blocco)
۱ ∃	<b>5En</b> Sensor Type (Tipo se	
	Linearization (Lineari	zzazione)
	<b>JEC</b> Decimal (Decimale)	
	[_F] Display Units	
	(Unità di visualizzazio	ine)
	r.L o Range Low (Intervall	o basso)
	<b>፫.৮ ፣</b> Range High (Intervall	
	Fn 1 Function One (Funzio	
	o.Ł 🗷 Output Type (Tipo us	
	Fn2 Function Two (Funzio	ne due)
	<b>h.R 9</b> Heat Algorithm	
	(Algoritmo riscaldam	ento)
	<b>h.5</b> [] Heat Hysteresis	
	(Isteresi riscaldamen	to)
	<b>C.R.9</b> Cool Algorithm	
	(Algoritmo raffreddar	
	Rとy Alarm Type (Tipo alla	rme)
	<b>R</b>	
	(Isteresi allarme)	
	RLR Alarm Latching	,
l _	(Memorizzazione alla	,
	R.b.L. Alarm Blocking (Bloc	co allarme)
	R.5 , Alarm Silencing	
۱	(Silenziamento allarm	1e)
H	<b>45P</b> Alarm Display	\
_	(Visualizzazione allari	
	<b>P</b> Ramp Action (Azione <b>P</b> Ramp Rate (Velocità	
	<b>h, 1</b> Power Scale High Ou	ui railipa) tout
0	(Scala alta potenza di	
_	Power Scale High Ou	
0	(Scala alta potenza di	
[ Fa	Rr 1 Upper or Left Display	
	(Display superiore o	
го	Lower or Right Displa	
P	(Display inferiore o d	
_	Ras Zone Address (Indiriz	,
	Lone Address (Inding	20 2011a)

Display	Descrizione nome parametro	Intervallo (valori predefiniti in grassetto)  OFF Off (Spento)  Cool (Raffreddamento)  BERL Heat (Riscaldamento)  RIPT Alarm (Allarme)	
Fn2 [fn2]	Function of Output (Funzione di uscita) 2 Seleziona la funzione dell'uscita. Visualizzato se: Se viene ordinata l'uscita 2		
<b></b>	Heat Algorithm (Algoritmo di riscaldamento) Imposta il metodo di controllo del riscaldamento. Visualizzato se: l'uscita 1 o 2 è impostata su riscaldamento	oFF Off (Spento) P.J PID OnoF On-Off (Acceso/Spento)	
<b>h5</b> [ [hSC]	Hysteresis (Isteresi) (riscaldamento e raffreddamento) Imposta l'isteresi di controllo per un controllo acceso/spento. Questo determina di quanto deve spostarsi il valore di processo nella regione "on" prima che l'uscita venga attivata. Visualizzato se: l'algoritmo di riscaldamento o raffreddamento è impostato su On-Off (Acceso/Spento).	Da 0 a 9.999,000 °F o unità Da 0 a 5.555,000 °C Unità, 3,0 °F o 2,0 °C	
<b>C.R9</b> [ C.Ag]	Cool Algorithm (Algoritmo raffreddamento) Imposta il metodo di controllo del raffreddamento. Visualizzato se: l'uscita 1 o 2 è impostata su raffreddamento	oFF Off (Spento) P.J PID onoF On-Off (Acceso/Spento)	
<b>R.E Y</b> [ A.ty]	Alarm Type (Tipo allarme) Seleziona come l'allarme traccerà o meno il valore impostato. Visualizzato se: sempre	oFF Off (Spento) [Pr.AL] Process Alarm (Allarme di processo) [Deviation Alarm (Allarme deviazione)	
<b>R.h Y</b> [ A.hy]	Alarm Hysteresis (Isteresi di allarme) Imposta l'isteresi per un allarme. Questo determina di quanto debba spostarsi il valore di processo nella regione sicura prima che l'allarme si spenga. Visualizzato se: se il tipo allarme è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	Da 0,001 a 9.999,000 °F o unità Da 0,001 a 5.555,000 °C Unità, 1,0 °F o 1,0 °C	
<b>A.L.A</b> [ A.LA]	Alarm Latching (Memorizzazione dell'allarme) Attiva o disattiva la memorizzazione allarme. L'allarme memorizzato deve essere disattivato dall'utente. Visualizzato se: se il tipo allarme è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	☐ LRE Non-Latching (Nessuna memorizzazione) ☐ LRE Latching (Memorizzazione)	
<b>R.b.L</b> [ A.bL]	Alarm Blocking (Blocco allarme) Seleziona quando l'allarme verrà bloccato. Dopo l'avvio e/o dopo aver modificato il valore impostato, l'allarme viene bloccato finché il valore di processo non entra nell'intervallo normale. Visualizzato se: se il tipo allarme è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	oFF Off (Spento)  5E → Startup (Avvio)  5E → Set Point (Valore impostato)  bobb Both (Entrambi)	
<b>R.5</b> ( A.Si]	Alarm Silencing (Silenziamento allarme) Attivare il silenziamento dell'allarme per consentire all'utente di disabilitare l'uscita legata (configurata) a questo allarme Visualizzato se: se il tipo allarme è impostato su Process (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)	oFF Off (Spento) on (Acceso)	

# 17 18 19 20

Per accedere al menu di configurazione tenere premuti contemporaneamente i tasti Freccia Su e Freccia Giù per 3 secondi circa. Una volta li, premere il tasto di avanzamento verde per scorrere nel prompt della scetta quindi usare i tasti Freccia Su e Giù per modificare l'intervallo. In qualsiasi punto del menu di configurazione, per tornare alla visualizzazione predefinita, premere il tasto Infinito ©.

# Menu Configurazione

LoC Lockout Menu (Menu blocco)
<b>5En</b> Sensor Type (Tipo sensore)
Linearization (Linearizzazione)
GET Decimal (Decimale)
<b>[ F</b> Display Units
(Unità di visualizzazione)
r.L o Range Low (Intervallo basso)
ாத் பி Range High (Intervallo alto)
Fn 1 Function One (Funzione uno)
್ರಾಕ್ತ್ರ Output Type (Tipo uscita)
Fn2 Function Two (Funzione due)
<b>LR9</b> Heat Algorithm
(Algoritmo riscaldamento)
<b>h.5</b> C Heat Hysteresis
(Isteresi riscaldamento)
<b>E.R9</b> Cool Algorithm
(Algoritmo raffreddamento)
R.E. 4 Alarm Type (Tipo allarme)
<b>R.トリ</b> Alarm Hysteresis
(Isteresi allarme)
R.L. R. Alarm Latching
(Memorizzazione allarme)
<b>R.L.</b> Alarm Blocking (Blocco allarme)
<b>R.5</b> Alarm Silencing
(Silenziamento allarme)
<b>R.J5P</b> Alarm Display
(Visualizzazione allarme)
<b>P</b> Ramp Action (Azione rampa)
r.r Ł Ramp Rate (Velocità di rampa)
Power Scale High Output
(Scala alta potenza di uscita) 1
Power Scale High Output
(Scala alta potenza di uscita) 2
PR- 1 Upper or Left Display
(Display superiore o sinistro)
PR-2 Lower or Right Display
(Display inferiore o destro)

Rd.5 Zone Address (Indirizzo zona)

Display	Descrizione nome parametro	Intervallo (valori predefiniti in grassetto)  OFF Off (Spento) On (Acceso)	
<b>R.d 5 P</b> [A.dSP]	Alarm Display (Visualizzazione allarme) Visualizza un messaggio di allarme quando è attivo un allarme. Visualizzato se: se il tipo allarme è impostato su Processo (Processo) o Deviation Alarm (Allarme deviazione)		
<b>P</b> [ rP]	Ramp Action (Azione rampa) Viene selezionato quando il valore impostato del termoregolatore ha un andamento a rampa verso il valore impostato finale definito. Visualizzato se: sempre	□ FF Off (Spento) □ 5 E	
<b>r.r.t</b> [ r.rt]	Ramp Rate (Velocità di rampa) Imposta il rate per il valore impostato di rampa. Imposta le unità di tempo per il rate con il parametro relativo alla scala di rampa. Visualizzato se: Ramp Action (Azione rampa) è impostato su Startup (Avvio), Set Point (Valore impostato) o Both (Entrambi).	1,0 °F o unità 1,0 °C	
<b>o.h , 1</b> [o.hi1]	Power Scale Output High (Scala alta potenza di uscita) 1 Imposta il valore massimo dell'intervallo dell'uscita 1. Visualizzato se: l'uscita 1 impostata su riscaldamento	da 0,0 a 100% 100,0	
<u>а.h .2</u> [o.hi2]	Power Scale Output High (Scala alta potenza di uscita) 2 Imposta il valore massimo dell'intervallo dell'uscita 2. Visualizzato se: l'uscita 2 impostata su riscaldamento	da 0,0 a 100% 100,0	
<i>PR- 1</i> [PAr1]	Upper or Left Display (Display superiore o sinistro) Seleziona il parametro da impostare. Visualizzato se: sempre	REPU Active Process Value (Valore di processo attivo)	
<i>PR-2</i> [PAr2]	Lower or Right Display (Display inferiore o destro) Seleziona il parametro da impostare. Visualizzato se: sempre	RESP Active Set Point (Valore impostato attivo) RES Alarm High Set Point (Valore impostato allarme alto) RES Alarm Low Set Point (Valore impostato allarme basso) RES None (Nessuno)	
ค <b>.ศ.5</b> [ Ad.S]	Zone Address - Standard Bus Communication (Indirizzo zona - comunicazione con bus standard) Imposta l'indirizzo zona da 1 a 16. Visualizzato se: sempre	1-16	

### Specifiche tecniche

Tensione/alimentazione di linea

- Tutti i livelli di tensione rappresentano minimi
- Iutti I Ivelii di tensione rappresentano minimi e massimi Da 85 a 264 V~(ca), da 47 a 63 Hz Da 20 a 28 V~(ca), +10/-15%; 50/6 0 Hz, ±5% da 12 a 40 V= (cc)
  Massima potenza assorbita 10 VA
  Pitoricine del tipu promorio no vigilitio in

- massima potenza assorbita 10 VA Ritenzione dati su memoria non volatile in mancanza dell'alimentazione Conforme con i requisiti di abbassamento di tensione SEMI F47-0200, Figura R1-1 a 24 VV-(ca) o superiore

### Amhiente

- intenier Temperatura operativa da -18 a 65 °C (da 0 a 149 °F) Temperatura di immagazzinamento da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
- Da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa

# Precisione

- Precisione di calibrazione e conformità dei Precisione di caliorazione e conformita dei sensori: ±0,1% di fondo scala, ±1 °C alla temperatura ambiente di calibrazione e tensione di linea nominale • Tipo S, 0,2% • Tipo T, sotto i =50 °C; 0,2% • Tipo T, sotto i =50 °C; 0,2%
- ripo I, sorto I 50 °C; U,2% Temperatura ambiente di calibrazione @ 25 °C ±3 °C (77 °F ±5 °F) Precisione di fondo scala: 540 °C (1.000 °F) minimo Stabilità di temperatura: ±0,1 °C/ °C (±-0,1 °F/ °F) aumento nella temperatura ambiente

### Certificazioni

- Approvato UL®/EN 61010
  Approvato UL®/EN 61010
  ANSI/ISA 12.12.01-2007 Classe 1 Divisione 2
  Gruppi A, B, C, D, Codice temperatura T4A.
  UL® 50, NEMA 4X, EN 60529 IP66
  CSA C22.2 N. 24 File 158031
  ROHS, W.E.E.E.
  SEMI F47-0200

# Termoregolatore

- prmoregolatore
  Selezionabile dall'utente per caldo/freddo, acceso/
  spento, P, PI, PD, PID o azione di allarme.
  Algoritmo di controllo del calcolo automatico
  dei parametri
  Frequenze di campionamento di controllo:
  ingresso = 10 Hz, uscite = 10 Hz
  Capacità ingresso e uscita in base alle informazioni per l'ordine del tipo di regolatore
  municazioni seriali

# Comunicazioni seriali Comunicazioni isolate Protocollo di configurazione bus standard Terminali elettrici — morsetti protetti dal contatto di ilito e meri

- di dita e mani

  Morsetti di uscita del controllore, alimentazione
  e ingresso protetti dal tocco rimovibili da
  12 a 22 AWG
- Usare esclusivamente conduttori Cu a 75 °C

- Ingresso universale

   Termocoppia, sensori con giunto caldo a massa o isolato
- Impedenza di ingresso >20 MΩ
- mipueniza ui nigresso >20 Mt1 Resistenza di sorgente massima 20  $\Omega$  RTD a 2 o 3 fili, al platino,  $100 \Omega$  a 0 °C calibrato rispetto alla curva DIN (0,00385  $\Omega/\Omega'$  °C) Processo, 4-20 mA a  $100 \Omega$  o 0-10 V=(cc) a 20 kQ impedenza di ingresso; scalabile

- 20 K1 Impedenta d Ingresso; scalable Intervallo operativo funzionale

   Tipo J: da -210 a 1200 °C (da -346 a 2192 °F)

   Tipo N: da -200 a 1370 °C (da -328 a 2500 °F)

   Tipo N: da -200 a 1300 °C (da -328 a 2572 °F)

   Tipo S: da -50 a 1767 °C (da -58 a 3214 °F)

   Tipo T: da -200 a 400 °C (da -328 a 750 °F)

   RTD (DIN): da -200 a 800 °C (da -328 a 1472 °F)

   Processo: da -1999 a 9999 unità

- In ID (DIN): da -250 a 300 · C (ua -32 a 14/2 r)
   Processo: da -1999 a 9999 unità
   Adamare di uscita
   A impulsi, da 22 a 32 V=(cc) con corrente erogata massima disponibile di 40 mA.
   Collettore aperto, assorbimmento di corrente massimo 100 mA, a 30 V=(cc)
   Relè a stato solido (SSR), Form A, 0,5 A a 24 V~(ca) minimo, 264 V~(ca) massimo, isolato otticamente, senza soppressione di contatto
   Relè elettormeccanico, Form C, 5 A, da 24 a 240 V~(ca) o 30 V=(cc) massimo, carico resistivo, 100.000 cicil al valore di carico nominale
   Relè elettormeccanico, Form A, 5 A, da 24 a 240 V~(ca) o 30 V=(cc) massimo, carico resistivo, 100.000 cicil al valore di carico nominale
   Relè NO-ARC, Form A, 15 A, da 24 a 240 V~(ca), nessun Volt=(cc), carico resistivo, 2 milioni di cicil al valore di carico nominale
   Relè NO-ARC, Form A, 15 A, da 24 a 240 V~(ca), nessun Volt=(cc), carico resistivo, 2 milioni di cicil al valore di carico nominale
   Processo universale: da -0 a 10 V=(cc) per un carico minimo di 1.000 Ω
  da -4 a 20 mA per un carico massimo di 800 Ω
  Interfaccia operatore
   Processo de contro de carico nomente
   Processo de carico nomente
   Processo de carico nomente
   Processo que carico que la carico massimo di 800 Ω
   Processo de carico nomente
   Processo de carico nomente
   Processo de carico nomente
   Processo que carico que se percente
   Processo que carico que percente
   Processo que percente
   Processo que percente
   Pro

- Interfaccia operatore

  Display doppio a 4 caratteri con LED a 7 segmenti
  Frequenza tipica di aggiornamento display di 1 Hz
  Tasti di avanzamento, Infinito, Freccia Giu più un tasto EZ-KEY (non disponibile per
- 1/32 DIN) EZ-KEY è programmato automaticamente per la funzione di modalità di trasferimento automatica/ manuale.

# Codice prodotto per l'ordine (cifre del numero parte da 1 a 14) PMXCXXX-AAAABXX

Tutti i modelli includono: \*Sensore di ingresso universale, comunicazioni con configurazione bus standard \*Display a 7 segmenti con doppia riga rossa su verde

# Dimensioni pacchetto (cifra n. 3)

3 = 1/32 DIN

6 = 1/16 DIN

8 = 1/8 DIN verticale (opzione futura)

9 = 1/8 DIN orizzontale (opzione futura)

4 = 1/4 DIN (opzione futura)

# Funzione primaria (cifra n. 4)

C = Regolatore PID w/ Ingresso universale

# Alimentazione (cifra n. 5)

1 = 100-240 Vca 3 = 12-28 Vca/cc

### Opzioni hardware uscite 1 e 2 Opzioni hardware (cifre n. 6 e 7) Uscita 1

Uscita 2

CA = A impulsi/collettore aperto Nessuno Controllo potenza NO-ARC 15 A CH = A impulsi/collettore aperto

CC = A impulsi/collettore aperto A impulsi Relè meccanico, 5 A, Form A

CJ = A impulsi/collettore aperto CK = A impulsi/collettore aperto SSR Form A, 0,5 A

FA = Relè meccanico Form C 5 A Nessuno

EH = Relè meccanico Form C, 5 A EC = Relè meccanico Form C, 5 A Controllo potenza NO-ARC 15 A A impulsi

EJ = Relè meccanico Form C, 5 A Relè meccanico, 5 A, Form A EK = Relè meccanico Form C, 5 A SSR Form A, 0,5 A

FA = Processo universale FC = Processo universale A impulsi

FJ = Processo universale FK = Processo universale Relè meccanico, 5 A, Form A SSR Form A. 0.5 A AK = Nessuno KK = SSR Form A, 0,5 A SSR Form A, 0,5 A SSR Form A. 0.5 A

### Opzioni future (cifre da n. 8 a n. 11)

AAAA = Nessuno

# Tipo menu (cifra n. 12)

B = PM Express con manuale in inglese (Limite e PID)

# Opzioni aggiuntive (cifre n. 13 e 14)

AA = Piastra anteriore EZ-ZONE standard

12 = Classe 1, Div. 2 (non disponibile con regolatore di limite o uscite con relè meccanico)

Manuali dell'utente multilingue (solo PID) e relativi numeri parte Watlow:

- Inglese 0600-0065-0000 0600-0065-0001 - Cinese 0600-0065-0002 - Giapponese 0600-0065-0003 - Coreano 0600-0065-0004 - Tedesco 0600-0065-0005 - Francese 0600-0065-0006 - Italiano 0600-0065-0007 - Spagnolo

# 21 22

 $C \in$ 

# Dichiarazione di conformità

# Serie PM

Watlow Winona, Inc. 1241 Bundy Blvd. Winona, MN 55987 USA

Dichiara che il seguente prodotto:

Denominazione: Serie PM (montaggio a pannello)

Serie PM (montaggio a panneilo)
PM (3 o 6) (qualsiasi lettera o numero) – (1, 2, 3 o 4) (A, C, E, F o K) (A, C, H, J o K) (qualsiasi lettera o numero) – (qualsiasi lettera o numero) (A, C, E, F o K) (A, D, J o K) (qualsiasi di queste tre lettere o numeri)
Controllo temperatura, categoria di installazione II, grado di Numeri di modello:

Classificazione:

inquinamento 2 da 100 a 240 V~ (ca 50/60 Hz) o da 15 a 36 Vcc/ 24 Vca 50/60 Hz Tensione e frequenza

Corrente assorbita nominale: 10 VA massimo

Soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti direttive dell'Unione Europea servendosi degli standard principali riportati qui sotto per indicarne la conformità

# Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

EN 61326-1	2006		Apparecchiatura elettrica di misura, controllo e uso di laboratorio - requisiti EMC (immunità ambiente industriale, emissioni classe B).
EN 61000-4-2	1996	A1, A2, 2001	Immunità scarica elettrostatica
EN 61000-4-3	2006		Immunità campo irradiato a radiofrequenza
EN 61000-4-4	2004		Immunità transitori veloci/Burst
EN 61000-4-5	2006		Immunità disturbi
EN 61000-4-6	1996	A1, 2, 3, 2005	Immunità condotta
EN 61000-4-11	2004		Interruzioni, variazioni e buchi di rete
EN 61000-3-2	2006		Emissioni di corrente armonica
IEC 61000-3-3 <sup>1</sup>	2005		Fluttuazioni di tensione e flicker

<sup>1</sup>Per carichi con relè meccanico, potrebbe essere necessario allungare i tempi di ciclo fino a 150 secondi per soddisfare i requisiti del flicker in base al carico commutato e all'impedenza di sorgente

# Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

requisiti per la sicurezza di apparecchiature elettriche, controllo e uso laboratorio. Parte 1: requisiti generali FN 61010-1 2001

Raymond D. Feller III Nome del rappresentante autorizzato

Direttore generale

Nome del rappresentante autorizzato

Do.felle, II Firma del rappresentante autorizzato Winona, Minnesota USA Luogo di rilascio

Dicembre 2008 Data di rilascio

# 23 | 24

# Come raggiungerci

# Sede centrale

Wattow Electric Manufacturing Company 12001 Lackland Road St. Louis, Mo Sal 1468 Vandita: 1-800-WATLOW E-mail: Info@watlow.com Sito Web: www.watlow.com Fuori da Stati Uniti e Canada: Teit: +1 (314) 878-4800 Fax: +1 (314) 878-8814

# America Latina

Watlow de México S.A. de Av. Fundición No. 5 Col. Parques Industriales Querétaro, Qro. CP-76130 Messico Tel: +52 442 217 6235 Fax: +52 442 217 6403

# Europa

Watlow France SARL Immeuble Somag 16, Rue Ampère 95307 Cergy-Pontoise CEDEX Francia Tel: + 33 (0)1 30 73 24 25 Fax: + 33 (0)1 30 73 28 75 E-mali: info@watlow.fr Sito Web: www.watlow.fr

Watlow GmbH Postfach 11 65, Lauch D-76709 Kronau Germania Tel: +49 (0) 7253 9400 0 Fax: +49 (0) 7253 9400 900 E-mail: info@watlow.de Sito Web: www.watlow.de

Watlow Italy S.r.I.
Viale Italia 52/54
20094 Corsico MI
Italia
Tel: +39 024588841
Fax: +39 02458695
E-mail: italyinfo@wat
Sito Web: www.watlo

Watlow Ibérica, S.L.U. C/Marte 12, Posterior, Local 9 E-28850 Torrejón de Ardoz Madrid - Spain Tel: +34 91 675 12 92 Fax: +34 91 648 73 80 Storgatan 24 302 43 Halmstad

Svezia Tel: +46 (0)35 27 11 66 Fax: +46 (0)35 27 11 67 E-mail: info@watlow.se Sito Web: www.watlow.se Watlow UK Ltd.
Linby Industrial Estate
Linby, Nottingham, NG15 8AR
Regno Unito
Telefono: (0) 115 964 0777
E-mai: info@watlow.co.uk
Sito Web: www.watlow.co.uk
Sito Web: www.watlow.co.uk
Fuori dal Regno Unito:
1:e: +44 115 964 0771
Fax: +44 115 964 0771

# Asia e Pacifico

vvatlow Singapore Pte 16 Ayer Rajah Cresce #06-03/04. #06-03/04, Singapore 139965 Tel: +65 6773 9488 E-mail: info@watlov

Fax: +65 6778 0323

E-mail: info@wattow.com.sg Wattow Australia Pty., Ltd. 4/57 Sharps Road Tullamarine, VIC 3043 Australia Tel: +61 3 9335 6449 Fax: +61 3 9330 3566 Sito Web: www.watlow.com

瓦特隆电子科技(上海)有限公司 中国上海市嘉定区安亭工业区方圆路 1118 号

邮编: 201203 People's Republic of China 电话: +86 21 39509510 电子邮件: info@watlow.cn

Watlow Electric Manufacturing (Shanghai) Company 1118 Fangyuan Road, Anting Industrial Park, Jiading, Shanghai, PRC 201203 PRC 201203
People's Republic of China
Tel: +86 21 39509510
E-mail: info@watlow.cn Fax: +86 21 5080-0906

ワトロー・ジャパン株式会社 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-4 四国ビル別館9階 電話: +81 03 3518 6630 電子メール: infoj@watlow.com

ファックス: +81 03 3518 6632 Web サイト: www.watlow.co.j Watlow Japan Ltd. 1-14-4 Uchikanda, Chiyoda-Ku Tokyo 101 0047

Tel: 03 3518 6630 F-mail: infoi@watlow.com Fax: +81 03 3518 6632 Sito Web: www.watlow.co.jp

Watlow Korea Co., Ltd. #1406, E&C Dream Tower, 46, Yangpyeongdong-3ga Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-103 Republic of Korea Tel: +82 (2) 2628 577 Fax: +82 (2) 2628 578 Isto Web: www.watlow.co.kr

Watlow Malaysia Sdn Bhd No. 14-3 Jalan 2/114 Kuchai Business Centre Jalan Kuchai Lama 58200 Kuala Lumpur

瓦特龍電機股份有限公司

Malesia Tel: +60 3 7980 7741 Fax: +60 3 7980 7739

80143 高雄市前金區七賢二路 189 號 10 樓之一 電話: 07-2885168 傳真: 07-28

Watlow Electric Taiwan Corporation 10F-1 No.189 Chi-Shen 2nd Road Kaohsiung 80143 Taiwan Tel: +886 72885168 Fax: +886 7 288556

Il distributore autorizzato Watlow di zona

TOTAL CUSTOMER SATISFACTION